

ANLEITUNG



MOBILES SOUNDSYSTEM

812660 – EL30-M

815860 – EL38-M



ACHTUNG: VOR ERST-ANWENDUNG AKKU VÖLLIG LADEN !!!

(Stand Mai 2017)

EINFÜHRUNG

Vielen Dank dass Sie sich für das E-Lektron Soundsystem entschieden haben.

Mit der Wahl der E-Lektron Soundanlage haben Sie sich für ein durchdachtes Produkt mit ansprechender Funktionalität entschieden.

Das E-Lektron Soundsystem wurde entwickelt als breit-einsetzbares PA-Tool. Ideals als einzelne mini-PA.

Dieses Soundsystem ist eine Aktive Lautsprecherbox mit MP3-Player, Akku und Empfänger für 2 Funkmikrofone. Die Box ist mit Transportrollen und einen ausziehbaren Handgriff ausgestattet.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Anschluss- und Bedienhinweise durch und befolgen Sie diese, damit Sie alle Funktionen ungestört und dauerhaft geniessen können.

MERKMALE

- 2-Wege Lautsprechersystem
- Eingebauter Verstärker
- Eingebauter Media-Player
- Musik abspielen über Bluetooth
- Akku zur Netz-unabhängigen Betrieb
- Bass- und Treble-Regler
- Mikrofon- und Echo-Regler
- Master Volumenregler
- 12Vdc und 220Vac Stromversorgung

LIEFERUMFANG:

- 1 St. Soundsystem
- 2 St. Funkmikrofon
- 1 St. Fernbedienung
- 1 St. Netzkabel

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses aktive Lautsprechersystem muss mit dem Stromnetz verbunden werden zum Laden des Akkus. Das Soundsystem kann auch an die Steckdose funktionieren. Schliessen Sie das System immer an eine geerdete Steckdose an.
- Das Lautsprechersystem kann funktionieren mit Netzspannungen im Bereich 220-240Vac, 50Hz. Einstellen der Betriebsspannung ist nicht erforderlich, verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Stecker vor dem Einschalten. Falls Kabel oder Stecker beschädigt sind, tauschen Sie unverzüglich das ganze Kabel aus. Aus Sicherheitsgründen modifizieren Sie niemals das Kabel. Entsorgen Sie ein defektes Kabel umweltgerecht.
- Falls die Soundanlage trotz Einhaltung dieser Anweisungen nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer. Das Gehäuse sollte unter keinen Umständen geöffnet werden. Überlassen Sie jegliche Service-Arbeiten qualifiziertem Personal. **BEIM ÖFFNEN DES GEHÄUSES DROHT GEFAHR DURCH STROMSCHLAG.**
- Elektrogeräte dürfen niemals bei hoher Feuchtigkeit oder Hitze in Betrieb genommen werden. Um Brandgefahr und Stromschlag zu vermeiden, dürfen niemals Flüssigkeiten auf dem Verstärker gespritzt oder verschüttet werden. Falls dieses passiert, entfernen Sie das Netzkabel von der Steckdose und schalten Sie das Soundsystem ab.

- Um Brandgefahr zu vermeiden, darf die Sicherung nur durch den gleichen Typ ersetzt werden – den Wert finden Sie auf dem Sicherungshalter oberhalb des Stromanschlusses. VOR AUSTAUSCH DER SICHERUNG NETZKABEL ENTFERNEN !
- WARNUNG: Extrem hohe Schallpegel können dauerhafte Gehörschäden verursachen. Nutzen Sie dieses Soundsystem bitte verantwortungsbewusst, zum Schutz Ihrer eigenen Gesundheit und jene weiterer Personen.

KENNZEICHNUNG & KONFORMITÄT

- CE & RTTE -Konformität:

Hersteller:
E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
D-48599 Gronau

erklärt, dass die Soundanlagen EL30-M und EL38-M

folgende harmonisierte Normen entsprechen:

EN50371, Gesundheit
EN60065, Sicherheit
EN301 489-1/-9, Elektromagnetische Verträglichkeit
EN300 422-1/-2, Funkanlagen

Sendefrequenzen: 197.15 MHz, 199.6MHz – Sendeleistung 10mW

- Die durchgestrichene Mülltonne soll Sie auf die WEEE-Richtlinie (2002/96/EC) für elektrische und elektronische Altgeräte aufmerksam machen. Das Gerät muss zur Entsorgung beim einem Sammelpunkt für elektronische Altgeräte abgegeben werden.
- RoHS-Konform sagt aus, dass dieses Gerät der (2002/95/EC) Richtlinie für die Einschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektronischen Geräten erfüllt, etwa Quecksilber, Blei, Cadmium, hexavalentes Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierte Diphenyl-Ether (PBDE).

MECHANISCHE AUSSTATTUNG

Das Soundsystem ist ausgestattet mit einem robusten compression Horn-Hochtöner mit Titanium Diafragma und einem leistungsfähigen Tieftöner mit Membran in Gewebeaufhängung. Das strapazierfähige ABS-Nylonfaser Gehäuse ist ausgestattet mit verriegelbarer Ständeraufnahme, Gummi-Füße und Fussaufnahmen zum Stapeln und einen seitlichen Tragegriff. Die Box ist ausgestattet mit Transportrollen und einem herausziehbaren Transportgriff.

BEDIENUNG

Alle elektronischen Anschlüsse und Bedienelemente befinden sich an die Rückseite der Box



(1) POWER-Anzeige leuchtet wenn die Soundanlage eingeschaltet ist.

(2) Typenschild

(3) Lade-Anzeige – leuchtet orange wenn der Akku geladen wird, und grün wenn der Akku voll ist.

- (4) Antenne für Funkmikrofon-Kanal A.
- (5) Funkmikrofon-Anzeige Kanal A – leuchtet beim Empfang vom Funkmikrofon.
- (6) Volumenregler Funkmikrofon-Kanal A.
- (7) LINE-In Buchsen – Cinchbuchsen zum Anschluss einer Musikquelle wie z.B. MP3-Player, Handy, CD-Player oder Musikinstrumente mit Ausgang auf LINE-Ebene (Sampler, Keyboard, Mischpult usw.).
- (8) 6.3mm Klinkenbuchse – zum Anschluss eines Mikrofons. Verwenden Sie ein hochwertiges, abgeschirmtes Mikrofonkabel zur Vermeidung unerwünschte Hintergrundgeräusche oder Feedback. Die Buchse ist unbalanziert (asymmetrisch) und funktioniert mit Mikrofonkabel mit mono-Klinkenstecker.
- (9) 6.3mm Klinkenbuchse – zum Anschluss eines Mikrofons oder passiven Instrumentes mit Transducer oder Pick-Up, wie z.B. E-Gitarre, E-Bass, usw. Verwenden Sie ein hochwertiges, abgeschirmtes Kabel zur Vermeidung unerwünschte Hintergrundgeräusche oder Feedback.
- (10) TALKOVER –Schalter – Mit diesem Schalter auf ON wird die Musik beim Mikrofonbetrieb automatisch leise geregelt. Diese Funktion ist ideal für Durchsagen. Nach Ende der Durchsage geht die Musik auch automatisch wieder hoch. Stellen Sie den Schalter auf OFF wenn die Musik laut bleiben soll, z.B. bei Karaoke oder Gesang.
- (11) Master-Volumenregler für das Gesamtvolumen der Soundanlage.
- (12) Bass – Tiefenregler, Bereich -12dB bis +12dB.
- (13) MODE - Wahltaste Betriebsart: LINE / SD / USB / Bluetooth / FM-Radio – Karte und Stick werden nur angezeigt wenn die Medien tatsächlich eingesteckt sind.
- (14) SD-Kartenslot – unterstützt werden Karten bis 16GB, jedoch funktioniert die Anlage auch mit grösseren Karten mancher Hersteller.
- (15) USB-Anschluss – zum Abspielen von Musik von USB-Sticks, unterstützt werden Speicher bis 16GB, jedoch funktioniert die Anlage auch mit grösseren Sticks mancher Hersteller. **DER USB-PORT EIGNET SICH NICHT ZUM ABSPIELEN VON MUSIK VOM HANDY, LAPTOP, USW.**
- (16) LCD Display – Anzeige der Betriebsart, inkl. Titelanzeige beim MP3 Betrieb. Nehmen Sie vor Inbetriebnahme die **Schutzfolie** vom Display.
- (17) Sensor für die Infrarot Fernbedienung. Bitte nehmen Sie die Schutzfolie vom Display ab, und richten Sie die Fernbedienung an den Sensor. Die Reichweite beträgt ca. 3m.

- (18) Tasten zur Bedienung der Funktionen vom MP3-Player.
- (19) Echo – Regler zum Justieren/Einblenden des integrierten Echo-Effektes auf das Mikrofonkanal.
- (20) Mikrofon-Volumenregler für Kabelmikrofone und für den Instrument-Anschluss.
- (21) Treble – Höhenregler, Bereich -12dB bis +12dB.
- (22) MIX-OUT Buchsen – zum Durchschleifen vom Audiosignal an weitere Aktivboxen oder an eine PA-Anlage. Bei der angeschlossenen Aktivbox soll den Volumen auf MAX geregelt werden.
- (23) Funkmikrofon-Anzeige Kanal B – leuchtet beim Empfang vom Funkmikrofon.
- (24) Volumenregler Funkmikrofon-Kanal B.
- (25) Betriebsanzeige Mikrofon-Empfänger – leuchtet wenn der Empfänger eingeschaltet ist.
- (26) Ein-/Aus-Schalter für die beiden Funkmikrofon-Kanäle.
- (27) Antenne für Funkmikrofon-Kanal B.
- (28) Sicherungshalter – die Netz-Sicherung darf nur durch den gleichen Typ ersetzt werden. **VOR AUSTAUSCH DER SICHERUNG NETZKABEL ENTFERNEN !**
- (29) Netzkabel-Anschluss - Das Lautsprechersystem kann funktionieren mit Betriebsspannungen im Bereich 220-240Vac, 50 Hz.
- (30) Ein-/Aus-Schalter. Nach Anwendung soll das Gerät immer ausgeschaltet werden, nur Netzstecker ziehen genügt nicht !
- (31) MP3 input Buchse – 3.5mm Klinkenbuchse zum Anschluss einer Musikquelle wie z.B. MP3-Player, Handy, CD-Player
- (32) 12Vdc-Anschlussbuchse – zum Betrieb der Anlage an externe eine 12V (Fahrzeug-)Batterie. In der Buchse passt einen 2.5x5.5mm DC Stecker. Die Stromstärke ist max. 4 Amp. **Bitte achten Sie auf Verpolung !**

Mediaplayer Fernbedienung Funktionen



FUNKMIKROFON



Die Anlage wird geliefert mit 2 Funkmikrofonen, die jeweils an einer der beiden Funk-K채nalen A (197.15MHz) oder B (199.6MHz) der Anlage funktionieren. Dazu soll am Soundsystem der Empf채nger f체r die Funkmikrofone eingeschaltet sein und der betreffenden Volumenregler bis etwa Mitte hochgedreht sein :

- (33) Mikrofonkorb – halten Sie das Mikrofon beim sprechen ca. 5-10cm vom Mund entfernt. Wenn das Mikrofon sich direkt vor den Lautsprecher befindet kann Feedback entstehen, dies verursacht unerwünschte Ger채usche und/oder Töne. Zum vermeiden von Feedback regeln Sie den Mikrofonvolumen herunter, oder stellen Sie das Mikrofon hinter den Lautsprecher. Durch den Nieren-Aufnahmekarakteristik des Mikrofons ist dort den Feedback-Effekt erheblich geringer.
- (34) Schalter mit Betriebs LED – der Schalter hat 3 Positionen: OFF – Aus, Stand-By – eingeschaltet aber stummgeschaltet, ON – Eingeschaltet und funktionsf채hig. Beim Betrieb leuchtet die LED gr체n, bei fast erschöpften Batterien wird die LED rot.

(35) Batteriefach – drehen Sie den Deckel nach links zum einsetzen der Batterien. Das Mikrofon kann ca. 10 Stunden funktionieren an 2 AA-Batterien (mit von der Batteriequalität bedingt). Verwenden Sie ausschließlich Alkalin-Batterien.



Die Anlage hat 2 Funk-Mikrofonkanäle und kann mit max. 2 Funk-Mikrofone betrieben werden. Evt. könnte einer der Mikrofone z.B. mit einem Headset-Mikrofon ersetzt werden. Die Anlage lässt sich jedoch nicht mit mehr als 2 Funkmikrofonen betreiben: wenn mehr als 1 Funkmikrofon je Kanal eingesetzt werden, werden Störgeräusche wegen Interferenz entstehen.

Das Mikrofon mit Sendefrequenz 197.15 MHz (Kanal A) ist am Boden mit einer blauen Kennzeichnung ausgestattet, das Mikrofon mit Sendefrequenz 199.6MHz (Kanal B) hat eine orange Kennzeichnung.

ACHTUNG: Mikrofone sind relativ empfindliche Geräte, die Mikrofone sind besonders empfindlich für Stoß-Belastungen. Wenn ein Mikrofon herunterfällt, ist es defekt.

AKKU

Zum Netz-unabhängigem Betrieb ist das Soundsystem mit einem Akku ausgestattet. Der Akku wird automatisch geladen sobald der Netz-Stecker in einer Steckdose gesteckt wird. Der Ladedauer eines völlig erschöpfter Batterie beträgt ca. 8 Stunden. Nach Laden wird automatisch umgeschaltet auf Erhaltungsladen. Aber lassen Sie das Gerät nicht dauerhaft an die Steckdose.

Laden Sie den Akku VOR und NACH jeder Anwendung für dauerhafte Akkuleistung !

Wenn die Anlage längere Zeit nicht verwendet wird, sollte der Akku mindestens jede 30 Tage geladen werden

Es handelt sich beim Akku um einen Gell-Akku, mit Eigenschaften die einer Fahrzeugbatterie ähnlich sind.

ACHTUNG: laden Sie vor den ersten Einsatz den Akku voll auf (min. 8 Stunden). Erst nach 3x Laden des erschöpften Akkus erreicht der Akku die volle Leistung.

ACHTUNG: schalten Sie das Gerät nach Anwendung immer aus mit der Ein-/Austaste (30) damit der Akku nicht weiter entladen wird. Tief-Entladen wird den Akku beschädigen.

ACHTUNG: sobald der Akku fast erschöpft ist, stoppt oder fängt der MP3-Player zu Rauschen an. Laden Sie in dem Falle den Akku.

BLUETOOTH

Mit Bluetooth, können Sie Kabellos Musik von einem mit Bluetooth ausgestattetem Handy, Tablet oder PC abspielen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Soundsystem ein, und wählen Sie mit der Funktionstaste (13): BLUETOOTH – **ACHTUNG: nach Einschalten bleibt die Box ca. 1 Minute „findbar“**
2. Schalten Sie Bluetooth am Handy ein, und lassen Sie das Handy nach neuen Bluetooth-Geräten suchen
3. Das Handy wird das Soundsystem finden als „bluetooth“ (Kopfhörerprofil)
4. Wählen Sie das Soundsystem an auf Ihrem Handy und wählen Sie: verbinden
5. Auf dem Display des Soundsystems wird angezeigt: Connected, die Anzeige bleibt im Display so lange die Verbindung gespeichert bleibt.
6. Sie können jetzt über das Soundsystem Musik abspielen so wie Sie das machen würden bei einem Kopfhörer
7. Halten Sie die Tasten VOL- und VOL+ gedrückt am Soundsystem zum Anpassen vom Volumen
8. Die Verbindung lässt sich einfach überschreiben indem Sie den Vorgang wiederholen

ACHTUNG: Falls das Handy ein Passwort braucht, geben Sie bitte 0000 ein.

TECHNISCHE DATEN

	EL30-M	EL38-M
Betrieb an	220-240Vac oder 12Vdc	220-2400Vac oder 12Vdc
USB / SD -Port	bis 16GB / FAT32	bis 16GB / FAT32
Abspielbare Dateien	MP3 / WMA / ID3-Tag	MP3 / WMA / ID3-Tag
Funkmikrofonsystem	VHF 197.15/199.6MHz (R&TTE conform)	VHF 197.15/199.6MHz (R&TTE conform)
Batterie Funkmikrofon	2x 1.5V AA-Batterie (Alkalin)	2x 1.5V AA-Batterie (Alkalin)
Akku-Kapazität	3-5 Stunden (Volumen-/Anwendungsbedingt)	3-5 Stunden (Volumen-/Anwendungsbedingt)
Tieftöner	30cm - 12", Membran in Gewebe-Sicke	38cm - 15", Membran in Gewebe-Sicke
Horntrieb	Titanium-Dome, dynamisch	Titanium-Dome, dynamisch
Regelbereich Tonregler	je +/- 12dB	je +/- 12dB
SPL	max. 97dB	max. 99dB
RMS Leistung	350 Watt max.	450 Watt max.
Ausgangsleistung Spitze	700 Watt max.	900 Watt max.
Verstärkerleistung	100 Watt Low-Energy	150 Watt Low-Energy
Frequenzgang	40 - 20.000 Hz	35 - 20.000 Hz
Maße	56(H) x 35(B) x 31(T) cm (mit ausgezogenem Handgriff ca. 100cm hoch)	67.5(H) x 43(B) x 39(T) cm (mit ausgezogenem Handgriff ca. 111cm hoch)
Gewicht	ca. 14kg	ca. 19kg

MEDIAPLAYER – E-Lektron EL-Soundsystem



- (41) MODE – Auswahl der Betriebsarten / 2 Sek gedrückt halten zum Aktivieren vom Menü / länger gedrückt halten zum Aus- und wieder Einschalten vom Player
- (42) Kurz drücken während des Abspielen: 1 Lied zurück / gedrückt halten: Volumen leiser
- (43) Kurz drücken während des Abspielen: nächstes Lied / gedrückt halten: Volumen lauter
- (44) REC – drücken zum Starten / Beenden der Aufnahme-Funktion – gespeichert wird auf SD oder USB
- (45) START-STOP bei USB und SD Betrieb / SCAN bei UKW-Radio Betrieb / Stummschaltung (MUTE) bei Musik über Kabelanschluss
- (46) Slot für SD-Karte
- (47) USB-Port, eignet sich nur zum Abspielen von Musik von einem USB-Stick. Anschluss von z.B. Handy oder Laptop über USB-Port ist NICHT möglich.
- (48) Sensor für die Infra-Rot Fernbedienung

MUSIK ABSPIELEN ÜBER USB ODER SD

Nach einstecken der SD-Karte oder USB-Stick fängt der Player automatisch zum Abspielen an. Sollte das nicht der Fall sein, so drücken Sie die (45)-Taste oder stecken Sie das Medium mal neu ein. Der Player erkennt keine Verzeichnisse.

- SD-Karten / USB-Sticks bis 16GB werden unterstützt
- Der Player kann nur FAT32 formatierte Karten / Sticks erkennen

ACHTUNG:

Auf Karte oder Stick dürfen sich **nur MP3 Lieder** befinden, andere Dateien können das

Abspielen blockieren. **Löschen Sie andere Dateien, auch aus dem Papierkorb**, oder formatieren Sie Karte oder Stick neu (FAT32).

MEDIAPLAYER MENU

In jeder Betriebsart gibt es ein Menu mit weiteren Einstellungen des betreffenden Betriebsart.

Sie aktivieren das Menu indem Sie die MODE-Taste (41) ca. 2 Sek gedrückt halten. Mit den Tasten (42) und (43) blättern Sie durch das Menu, mit (45) bestätigen Sie Ihre Wahl. Mit „Exit“ verlassen Sie das Menu.

FM Radio:

Sender suchen, speichern und löschen, Aufnahme aktivieren und Volumen vom Radio anpassen an andere Quellen

USB/SD „Play“

Wiederholung, Zufallswahl, Equalizer, manuelle Auswahl von Lieder, Volumen vom Player anpassen an andere Quellen

USB/SD „Pause/Stop“

Auswahl von Lieder, Lieder entfernen

AUX

Aufnahme (Recording) aktivieren, Volumen vom Kabelanschluss anpassen an andere Quellen

Bluetooth

Verbindung abbrechen, Volumen anpassen an andere Quellen

ACHTUNG:

Die Funktionalität wird ständig weiterentwickelt und angepasst. Nicht alle Funktionen sind auf alle Geräte vorhanden, Bilder und Texte können ggf. abweichen.

Diese Anleitung entspricht den Stand: Mai 2017